



Para seleccionar las salidas del material. Se selecciona manualmente, en el caso de la **salida 1** – se inserta una tapa lisa- impidiendo que salga el material

**En el caso de la salida 2, se reemplaza el tamiz de la parte inferior y e deja el tamiz liso**

Nota: para el buen funcionamiento del equipo es ideal tener una instalación adecuada para el correcto funcionamiento del motor –

**Cable Ideal de la instalación: 4mm – 2,5mm inferior a 3 MTS del empalme principal**

**Automático: 25 AMP curva C**